



Drift och skötsel

Allmänt

JAFÖ vakuumentiler är konstruerade för att släppa in luft i avloppssystemet när undertryck uppstår, vid t. ex. spolning av WC.

Om vattenlåset sugts ur kan installation av en vakuumentil på den del av avloppsröret där utsuget uppstår, förhindra detta.

Om vattnet i WC-stolen i stället stiger vid spolning, är problemet det motsatta; det har blivit övertryck i avloppsröret. Detta beror oftast på en förträngning i avloppssystemet som hindrar vattnet från att rinna ut. Övertryck kan inte avhjälpas med en vakuumentil, utan kräver att avloppssystemet rensas.

Junior vakuumentiler

Junior vakuumentiler är tillverkade av slagtålig ABS-plast och passar bland annat i JAFÖ:s WC-anslutningar med extra inlopp. Den är också lämplig för placering under diskbänk och tvättställ och finns därför även som komplett sats för montering i JAFÖ rensrör.

Prevac vakuumentiler

är tillverkade av slagtålig ABS-plast med tätningssy-

tor i kraftigt nitrilgummi. De är konstruerade för att kunna installeras i fastigheter upp till 4 våningsplan. De är också försedda med en tapp för att funktionen enkelt ska kunna testas.

Underhåll/Rensning

Vakuumentilerna behöver normalt inget underhåll.

Om rengöring behövs, går Prevac att ta isär. Ta först av isolerhuvud av frigolit. Ta därefter ett stadigt tag i ventilen och lyft av huvud. Nu är ventilen öppen och membranet går att lyfta upp så att vakuumentilen är tillgänglig för rengöring. Använd milda rengöringsmedel. Var även försiktig så att inte ventilensätet skadas, då det kan orsaka läckage. Placera membranet på plats igen och sätt på huvuderna.