


Används till: MA 70 11 02.AE, MA 70 11 03.AE

- 1 Placera stöbrickan över diskbänkskålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stöbrickan.

**Observera** att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- 2 Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.




Används till: MA 70 11 02.AE, MA 70 11 03.AE

- 1 Placera stöbrickan över diskbänkskålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stöbrickan.

**Observera** att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- 2 Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.




Används till: MA 70 11 02.AE, MA 70 11 03.AE

- 1 Placera stöbrickan över diskbänkskålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stöbrickan.

**Observera** att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- 2 Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.




Används till: MA 70 11 02.AE, MA 70 11 03.AE

- 1 Placera stöbrickan över diskbänkskålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stöbrickan.

**Observera** att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- 2 Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.




Används till: MA 70 11 02.AE, MA 70 11 03.AE

- 1 Placera stöbrickan över diskbänkskålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stöbrickan.

**Observera** att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- 2 Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.



Används till: MA 70 11 02.AE, MA 70 11 03.AE

- 1 Placera stöbrickan över diskbänkskålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stöbrickan.

**Observera** att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- 2 Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.



Används till: MA 70 11 02.AE, MA 70 11 03.AE

- 1 Placera stöbrickan över diskbänkskålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stöbrickan.

**Observera** att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- 2 Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.

