

ECS 40/ECS 41

- SE** Installatörshandbok Extra Klimatsystem
för NIBE F1145, F1245, F1345, F370, F470, F750,
VVM500
- GB** Installer manual Extra climate system
for NIBE F1145, F1245, F1345, F370, F470, F750,
VVM500
- DE** Installateurhandbuch Extra mischgruppe
für NIBE F1145, F1245, F1345, F370, F470, F750,
VVM500
- FI** Asentajan käsikirja Lisälämmitysjärjestelmä
NIBE F1145, F1245, F1345, F370, F470, F750,
VVM500

Svenska, Installatörshandbok - ECS 40/ECS 41

Allmänt

Detta tillbehör används då F1145/F1245/F1345/F370/F470/F750/VVM 500 installeras i hus med upp till fyra olika klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, t.ex. då huset har både radiatorsystem och golvvärmesystem.

Vattenflödet i klimatsystemen tillsammans bör inte överstiga 1700 l/h.

TÄNK PÅ!

Vid golvvärmesystem ska normalt **max framledningstemp.** ställas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur för ditt golv med din golvleverantör.

TÄNK PÅ!


Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.

Innehåll

4 st	Buntband
1 st	Cirkulationspump
1 st	Shuntmotor
1 st	3-vägsventil
1 st	Kit för tillbehörskort
2 st	Värmeledningspasta
1 st	Aluminiumtejp
1 st	Isoleringstejp
2 st	Utbytespackning
2 st	Temperaturgivare
1 st	Rumsgivare
1 st	Rör med rak koppling*

* Detta används endast vid inkoppling till NIBE F370 eller F470.

Komponentplacering



Elkomponenter

FA1	Automatsäkring, 10A
X1	Anslutningsplint, spänningssmatning
AA5	Tillbehörskort
AA5-X2	Anslutningsplint, givare och extern blockering
AA5-X4	Anslutningsplint, kommunikation
AA5-X9	Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä
AA5-S2	DIP-switch
AA5-F1	Finsäkring, T4AH250V

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.

Röranslutning

Allmänt

Vid anslutning av extra klimatsystem måste de kopplas så att de har lägre arbets temperatur än klimatsystem 1.

Cirkulationspump och shuntventil

Den extra cirkulationspumpen (GP20) placeras i det extra klimatsystemet enligt principschema.

F1145/F1245/F1345/F750/VVM500

- Shuntventilen (QN25) placeras på framledningen efter värmepumpen/innemodulen, före första radiatören på klimatsystem 1. Returledningen från det extra klimatsystemet kopplas till shuntventilen samt till returledningen från värmesystem 1, se bild samt principschema.


F370/F470

- Töm först pannvattenkärlet/värmesystemet om detta är vattenfyllt.
- Skriva bort den pluggade kopplingen som sitter på dockningsanslutningen (XL8).
- Montera det medföljande plaströret med koppling i dockningsanslutningen (XL8).
- Shuntventilen (QN25) placeras på framledningen efter värmepumpen från dess dockningsanslutning (XL8). Returledningen från det extra klimatsystemet kopplas till shuntventilen samt till returledningen från värmesystem 1, se bild samt principschema.




OBS!

Vid felaktig montering kan funktionen äventyras.



Temperaturgivare

- Framledningsgivaren (BT2) monteras på röret mellan cirkulationspumpen (GP20) och shuntventilen (QN25).
- Returledningsgivaren (BT3) monteras på röret från det extra klimatsystemet.




Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmelämningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp.




OBS!

Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning.




Shuntventil, (QN25)
Anslutningar, Ø 22 mm

Pump- och tryckfallsdiagram, ECS 40



Pump- och tryckfallsdiagram, ECS 41



Välj mellan sju inställningar på pumpen. Du kan välja mellan tre olika konstanta hastigheter (I, II eller III) alternativt två olika proportionella (PP) respektive konstanta tryckkurvor (CP) där 1 är lägsta och 2 högsta.

Principschemor


OBS!

Dessa är principscheman.

Verlig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

Förklaring

EB1 Extern tillsats

CM5 Expansionskärl, slutet

EB1 Extern eltillsats

FL10 Säkerhetsventil, värmebärarsida

QM42 - Avstängningsventil, värmebärarsida

QM43

RN11 Trimventil

EB15 Innemodul

EB15 Innemodul

EB100 Värmepumpsystem

BT1 Temperaturgivare, utomhus

BT6 Temperaturgivare, varmvatten

BT25 Temperaturgivare, extern framledning

BT71 Temperaturgivare, extern returledning

EB100 Värmepump

EP14 Kylmodul A

EP15 Kylmodul B

FL10 - Säkerhetsventil, köldbärarsida

FL11

FL12 - Säkerhetsventil, värmebärarsida

FL13

HQ1 Smutsfilter

HQ12 -

HQ15

QM50 - Avstängningsventil, köldbärarsida

QM53

QM54 - Avstängningsventil, värmebärarsida

QM57

QN10 Växelventil, värmeförmedlare/varmvatten

RM10 - Backventil

RM13

EB101 Värmepumpsystem (slav)

EB101 Värmepump

EP21 Klimatsystem 2 (ECS 40/ECS 41)

AA25 Apparatlåda

BT2 Framledningsgivare, extra klimatsystem

BT3 Returledningsgivare, extra klimatsystem

GP20 Cirkulationspump, extra klimatsystem

QN25 Shuntventil

EP22 Klimatsystem 3 (ECS 40/ECS 41)

EP23 Klimatsystem 4 (ECS 40/ECS 41)

Övrigt

BP6 Manometer, köldbärarsida


CM1 Expansionskärl, värmebärarsida

CM2 Nivåkärl


CM3	Expansionskärl, köldbärarsida
CP10,	Ackumulatortank med solslinga
CP11	
CP20	Utzämningskärl
EP12	Bergvärme/Jordkollektor
FL2	Säkerhetsventil, värmebärare
FL3	Säkerhetsventil, köldbärare
GP10,	Cirkulationspump, värmebärare extern
GP18	
QM12	Påfyllningsventil, köldbärare
QM21	Avluftningsventil, köldbärarsida
QM31	Avstängningsventil, värmebärare fram
QM32	Avstängningsventil, värmebärare retur
QM33	Avstängningsventil, köldbärare retur
QM34	Avstängningsventil, köldbärare fram
QM42	Avstängningsventil
RM2,	Backventil
RM21	
RN60 -	Trimventiler
RN63	
XL15	Påfyllnadsventilsats, köldbärare
XL27 -	Anslutning, påfyllning köldbärare
XL28	

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.


Principschema F1145 med ECS 40/ECS 41 och upp till tre extra klimatsystem




Principschema F1245 med ECS 40/ECS 41 och upp till tre extra klimatsystem




Principschema F1345 med ECS 40/ECS 41 och upp till tre extra klimatsystem




Principschema F370/F470 med ECS 40/ECS 41 och upp till tre extra klimatsystem



Principschema F750 med ECS 40/ECS 41 och upp till tre extra klimatsystem



Principschema VVM500 med ECS 40/ECS 41 och upp till tre extra klimatsystem



Elinkoppling



OBS!

All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker.

Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Värmepumpen/innemodulen ska vara spänningslös vid installation av ECS 40/ECS 41.

Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok.


Anslutning av kommunikation

Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA5) som ska anslutas direkt till värmepumpen/innemodulen på ingångskortet (plint AA3-X4) i F1145, F1245, F370, F470, F750 eller VVM500. I F1345 ansluts tillbehörskortet på plint X6.

Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas.


Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till ingångskortets plint (AA3-X4) i F1145, F1245, F370, F470, F750 eller VVM500. I F1345 ansluts tillbehörskortet på plint X6. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort.


Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.



Anslutning av matning

Anslut spänningsmatningen till plint X1 enligt bild.





Anslutning av givare och extern justering

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.

Framledningsgivare, extra klimatsystem (BT2)

Anslut framledningsgivaren till AA5-X2:23-24.

Returledningsgivare, extra klimatsystem (BT3)


Anslut returledningsgivaren till AA5-X2:21-22.

Rumsgivare, extra klimatsystem (BT50) (valfritt)

Anslut rumsgivaren till AA5-X2:19-20.

Extern justering (valfritt)

En potentialfri kontakt kan anslutas till AA5-X2:17-18 för extern justering av klimatsystemet.




TÄNK PÅ!

Reläutgångarna på tillbehörskortet (AA5) får max belastas med 2 A (230 V) totalt.


Anslutning av cirkulationspump (GP20)

Anslut cirkulationspumpen (GP20) till AA5-X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) och X1:3 (PE).



Anslutning av shuntmotor (QN25)


Anslut shuntmotorn (QN25) till AA5-X9:6 (230 V, öppna), AA5-X9:5 (N) och AA5-X9:4 (230 V, stäng).



DIP-switch

DIP-switchen (S2) på tillbehörskortet (AA5) ska ställas in enligt nedan.

Klimatsystem



Programinställningar

Programinställningen av ECS 40/ECS 41 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet.

Startguiden

Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumps-/innemodulinstallationen, men finns även i meny 5.7.

Menysystemet

Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet.

Meny 5.2 - systeminställningar¹⁾

Aktivering/avaktivering av tillbehör.

Välj: "klimatsystem 2" för klimatsystem 2, "klimatsystem 3" för klimatsystem 3 samt "klimatsystem 4" för klimatsystem 4.

1) Gäller NIBE F1145, F1245, F370, F470 och F750.

Meny 5.2.4 - tillbehör²⁾

Aktivering/avaktivering av tillbehör.

Välj: "klimatsystem 2" för klimatsystem 2, "klimatsystem 3" för klimatsystem 3 samt "klimatsystem 4" för klimatsystem 4.

2) Gäller NIBE F1345 och VVM500.

Meny 5.1.2 - max framledningstemp.

Inställning av högsta framledningstemperatur till varje klimatsystem.

Meny 5.3.3 - extra klimatsystem

Shuntinställningar för extra installerade klimatsystem.

Meny 1.1 - temperatur

Inställning av inomhustemperatur.

Meny 1.9.1 - värmekurva

Inställning av värmekurva.

Meny 1.9.2 - extern justering

Inställning av extern justering.

Meny 1.9.3 - min. framledningstemp.

Inställning av lägsta framledningstemperatur till varje klimatsystem.

Meny 1.9.4 - rumsgivarinställningar

Aktivering och inställning av rumsgivare.

Meny 5.6 - tvångsstyrning

Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen/innemodulen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP21 är klimatsystem 2, EP22 är klimatsystem 3, EP23 är klimatsystem 4.

EP2#-AA5-K1: Ingen funktion.

EP2#-AA5-K2: Signal (stäng) till shunt (QN25).

EP2#-AA5-K3: Signal (öppna) till shunt (QN25).

EP2#-AA5-K4: Aktivering av cirkulationspump (GP20).



TÄNK PÅ!

Se även Installatörshandboken för respektive värmepump/innemodul.

Tekniska data

ECS	40	41
Manöverspänning	230 V	
KV-värde	4,0	6,3
Anslutning ventil (Ø mm)	22	

English, Installer manual - ECS 40/ECS 41

General

This accessory is used when F1145/F1245/F1345/F370/F470/F750/VVM 500 is installed in houses with up to four different climate systems that require different flow line temperatures, for example, in cases where the house has both a radiator system and an under floor heating system.

The water flow in the climate systems together should not exceed 1700 l/h.

Caution

Underfloor heating systems are normally **max flow line temperature** set between 35 and 45 °C.

Check the max temperature for your floor with your floor supplier.

Caution


If the room sensor is used in a room with under floor heating it should only have an indicatory function, not control of the room temperature.

Contents

4 x	Cable ties
1 x	Circulation pump
1 x	Shunt motor
1 x	3-way valve
1 x	Kit for accessory card
2 x	Heating pipe paste
1 x	Aluminium tape
1 x	Insulation tape
2 x	Replacement gasket
2 x	Temperature sensor
1 x	Room sensor
1 x	Pipe with straight coupling*

* This is only used when connecting to NIBE F370 or F470.

Component positions



Electrical components

FA1	Miniature circuit-breaker. 10A
X1	Terminal block, power supply
AA5	Accessory card
AA5-X2	Terminal block, sensors and external blocking
AA5-X4	Terminal block, communication
AA5-X9	Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay
AA5-S2	DIP switch
AA5-F1	Fine wire fuse, T4AH250V

Designations in component locations according to standard IEC 81346-1 and 81346-2.

Pipe connections

General

When connecting extra climate systems, they must be connected so that they have a lower working temperature than the climate system 1.

Circulation pump and mixing valve

The extra circulation pump (GP20) is positioned in the extra climate system according to the outline diagram.

F1145/F1245/F1345/F750/VVM500

- The mixing valve (QN25) is located on the flow line after the heat pump/indoor module, before the first radiator in the climate system 1. The return line from the additional climate system must be connected to the shunt valve and to the return line from the heating system 1, see image and outline diagram.


F370/F470

- First drain the boiler water reservoir/heating system if filled with water.
- Unscrew the plugged connection that is on the docking connection (XL8).
- Install the supplied plastic pipe with coupling in the docking connection (XL8).
- The mixing valve (QN25) is located on the flow line after the heat pump from its docking connection (XL8). The return line from the extra climate system is connected to the mixing valve and to the return line from the heating system 1, see image and outline diagram.




NOTE

Incorrect installation can affect the function.



Temperature sensor

- The flow temperature sensor (BT2) is installed on the pipe between the circulation pump (GP20) and mixing valve (QN25).
- The return line sensor (BT3) is installed on the pipe from the extra climate system.




Install the temperature sensors with cable ties with the heat conducting paste and aluminium tape. Then insulate with supplied insulation tape.




NOTE

Sensor and communication cables must not be placed near power cables.




By-pass valve, (QN25)
Connections, Ø 22 mm

Pump and pressure drop diagrams, ECS 40



Pump and pressure drop diagrams, ECS 41



Choose between seven settings on the pump. You can choose between three different constant speeds (I, II or III) or two different curve types, one proportional pressure (PP) and one constant pressure (CP), where 1 is lowest and 2 highest.

Outline diagrams


NOTE

These are outline diagrams.

Actual installations must be planned according to applicable standards.

Explanation

EB1 External additional heat

CM5 Expansion vessel, closed
 EB1 External electrical additional heat
 FL10 Safety valve, heating medium side
 QM42 - Shut-off valve, heating medium side
 QM43
 RN11 Trim valve

EB15 Indoor module

EB15 Indoor module

EB100 Heat pump system

BT1 Temperature sensor, outdoor
 BT6 Temperature sensor, hot water
 BT25 Temperature sensor, external flow line
 BT71 Temperature sensor, external return line
 EB100 Heat pump
 EP14 Cooling module A
 EP15 Cooling module B
 FL10 - Safety valve, collector side
 FL11
 FL12 - Safety valve, heating medium side
 FL13
 HQ1 Particle filter
 HQ12 -
 HQ15
 QM50 - Shut-off valve, brine side
 QM53
 QM54 - Shut-off valve, heating medium side
 QM57
 QN10 Reversing valve, heating/hot water
 RM10 - Non-return valve
 RM13

EB101 Heat pump system (slave)

EB101 Heat pump

EP21 Climate system 2 (ECS 40/ECS 41)

AA25 Unit box
 BT2 Flow temperature sensor, extra climate system
 BT3 Return line sensor, extra climate system
 GP20 Circulation pump, extra climate system
 QN25 Shunt valve


EP22 Climate system 3 (ECS 40/ECS 41)
EP23 Climate system 4 (ECS 40/ECS 41)
Miscellaneous

BP6 Manometer, brine side
 CM1 Expansion vessel, heating medium side


CM2	Level vessel
CM3	Expansion vessel, brine side
CP10,	Accumulator tank with solar coil
CP11	
CP20	Buffer vessel
EP12	Ground-source heating/Ground collector
FL2	Safety valve, heating medium
FL3	Safety valve, brine
GP10,	Circulation pump, heating medium external
GP18	
QM12	Filler valve, brine
QM21	Venting valve, brine side
QM31	Shut-off valve, heating medium flow
QM32	Shut off valve, heating medium return
QM33	Shut off valve, brine return
QM34	Shut off valve, brine flow
QM42	Shut-off valve
RM2,	Non-return valve
RM21	
RN60 -	Trim valves
RN63	
XL15	Filling set, brine
XL27 -	Connection, filling brine
XL28	

Designations in component locations according to standard IEC 81346-1 and 81346-2.


Outline diagram F1145 with ECS 40/ECS 41 and up to three extra climate systems




Outline diagram F1245 with ECS 40/ECS 41 and up to three extra climate systems




Outline diagram F1345 with ECS 40/ECS 41 and up to three extra climate systems




Outline diagram F370/F470 with ECS 40/ECS 41 and up to three extra climate systems



Outline diagram F750 with ECS 40/ECS 41 and up to three extra climate systems



Outline diagram VVM500 with ECS 40/ECS 41 and up to three extra climate systems



Electrical connection



NOTE

All electrical connections must be carried out by an authorised electrician.

Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force.

The heat pump/indoor module must not be powered when installing ECS 40/ECS 41.

The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook.


Connecting communication

This accessory contains an accessory card (AA5) that must be connected directly to the heat pump/indoor module on the input card (terminal block AA3-X4) in F1145, F1245, F370, F470, F750 or VVM500 . In F1345 the accessory card is connected to terminal block X6.

If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed.


The first accessory card must be connected directly to the input card's terminal block (AA3-X4) in F1145, F1245, F370, F470, F750 or VVM500 . In F1345 the accessory card is connected to terminal block X6. The following cards must be connected in series with the previous card.


Use cable type LiYY, EKKX or similar.



Connecting the supply

Connect the power supply to terminal block X1 as illustrated.





Connection of sensors and external adjustment

Use cable type LiYY, EKKX or similar.

Flow temperature sensor, extra climate system (BT2)

Connect the flow temperature sensor to AA5-X2:23-24.

Return line sensor, extra climate system (BT3)


Connect the return line sensor to AA5-X2:21-22.

Room temperature sensor, extra climate system (BT50) (optional)

Connect the room temperature sensor to AA5-X2:19-20.

External adjustment (optional)

A potential free switch can be connected to AA5-X2:17-18 for external adjustment of the climate system.




Caution

The relay outputs on the accessory card can have a max load of 2 A (230 V) in total.


Connection of the circulation pump (GP20)

Connect the circulation pump (GP20) to AA5-X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) and X1:3 (PE).



Connection of the mixing valve motor (QN25)


Connect the mixing valve motor (QN25) to AA5-X9:6 (230 V, open), AA5-X9:5 (N) and AA5-X9:4 (230 V, close).



DIP switch

The DIP switch (S2) on the accessory card (AA5) must be set as follows.

Climate system



Program settings

Program setting of ECS 40/ECS 41 can be performed via the start guide or directly in the menu system.

Start guide

The start guide appears upon first start-up after heat pump/indoor module installation, but is also found in menu 5.7.

Menu system

If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system.

Menu 5.2 - system settings¹⁾

Activating/deactivating of accessories.

Select: "climate system 2" for climate system 2, "climate system 3" for climate system 3, and "climate system 4" for climate system 4.

1) Applies to NIBE F1145, F1245, F370, F470 and F750.

Menu 5.2.4 - accessories²⁾

Activating/deactivating of accessories.

Select: "climate system 2" for climate system 2, "climate system 3" for climate system 3, and "climate system 4" for climate system 4.

2) Applies to NIBE F1345 and VVM500.

Menu 5.1.2 - max flow line temperature

Setting the maximum flow temperature for each climate system.

Menu 5.3.3 - extra climate system

Mixing valve settings for extra installed climate system.

Menu 1.1 - temperature

Setting the indoor temperature.

Menu 1.9.1 - heating curve

Setting the heat curve.

Menu 1.9.2 - external adjustment

Setting external adjustment.

Menu 1.9.3 - min. flow line temp.

Setting the minimum flow temperature for each climate system.

Menu 1.9.4 - room sensor settings

Activating and setting the room temperature sensor.

Menu 5.6 - forced control

Forced control of the different components in the heat pump/indoor module as well as in the different accessories that may be connected. EP21 is climate system 2, EP22 is climate system 3, EP23 is climate system 4.

EP2#-AA5-K1: No function.

EP2#-AA5-K2: Signal (close) to mixing valve (QN25).

EP2#-AA5-K3: Signal (open) to mixing valve (QN25).

EP2#-AA5-K4: Activating the circulation pump (GP20).



Caution

Also see the Installer manual for relevant heat pump/indoor module.

Technical specifications

ECS	40	41
Control voltage	230 V	
KV value	4,0	6,3
Connection valve (Ø mm)		22

Deutsch, Installateurhandbuch - ECS 40/ECS 41

Allgemeines

Dieses Zubehör wird eingesetzt, wenn F1145/F1245/F1345/F370/F470/F750/VVM 500 in einem Haus mit bis zu vier verschiedenen Heiz- und Kühlkreisen installiert ist, die mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen betrieben werden sollen, z.B. wenn ein Gebäude über Heizkörper und Fußbodenheizung verfügt.

Der kombinierte Wasserdurchfluss in den Heiz- und Kühlkreisen sollte 1700 l/h nicht überschreiten.



ACHTUNG!

Bei einer Fußbodenheizung muss die **max. Vorlauftemp.** normalerweise zwischen 35 und 45 °C eingestellt werden.

Wenden Sie sich an Ihren Fußbodenlieferanten, um Auskunft über die maximal zulässige Temperatur des Fußbodens zu erhalten.



ACHTUNG!


Wenn der Raumtemperaturfühler in einem Raum mit Fußbodenheizung platziert ist, sollte er lediglich eine Anzeigefunktion besitzen, jedoch keine Regelungsfunktion für die Raumtemperatur.

Inhalt

4 St.	Kabelbinder
1 St.	Umwälzpumpe
1 St.	Mischventilmotor
1 St.	3-Wegeventil
1 St.	Satz für Zusatzplatine
2 St.	Wärmeleitpaste
1 St.	Aluminiumklebeband
1 St.	Isolierband
2 St.	Dichtung
2 St.	Fühler
1 St.	Raumtemperaturfühler
1 St.	Rohr mit gerader Kupplung*

* Dies wird nur bei einem Anschluss an NIBE F370 oder F470 verwendet.

Position der Komponenten



Elektrische Komponenten

FA1	Sicherungsautomat, 10 A
X1	Anschlussklemme, Spannungsversorgung
AA5	Zubehörplatine
AA5-X2	Anschlussklemme für Fühler und extern geschaltete Blockierung
AA5-X4	Anschlussklemme für Kommunikationsleitung
AA5-X9	Anschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais
AA5-S2	DIP-Schalter
AA5-F1	Feinsicherung, T4AH250V

Bezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC 81346-1 und 81346-2.

Rohranschluss/Durchflussmesser

Allgemeines

Bei Anschluss zusätzlicher Klimatisierungssysteme müssen diese so eingebunden werden, dass sie eine niedrigere Betriebstemperatur als Klimatisierungssystem 1 besitzen.

Umwälzpumpe und Mischventil

Die zusätzliche Umwälzpumpe (GP20) wird im zusätzlichen Heiz- und Kühlkreis platziert (siehe Prinzipskizze).

F1145/F1245/F1345/F750/VVM500

- Bringen Sie das Mischventil (QN25) am Vorlauf der Wärmepumpe/dem Innenmodul und vor dem ersten Heizkörper von Klimatisierungssystem 1 an. Verbinden Sie den Rücklauf des zusätzlichen Klimatisierungssystems mit dem Mischventil und dem Rücklauf von Heizsystem 1 (siehe Abbildung und Prinzipskizze).


F370/F470

- Entleeren Sie zuerst das Wasser aus dem Hezwassergefäß/Heizkreis.
- Schrauben Sie die eingesteckte Kupplung vom Dockungsanschluss (XL8) ab.
- Montieren Sie das beiliegende Kunststoffrohr samt Kupplung im Dockungsanschluss (XL8).
- Das Mischventil (QN25) wird im Vorlauf nach der Wärmepumpe von ihrem Dockungsanschluss (XL8) platziert. Verbinden Sie den Rücklauf vom zusätzlichen Klimatisierungssystem mit dem Mischventil und dem Rücklauf von Heizsystem 1 (siehe Abbildung und Prinzipskizze).




HINWEIS!

Bei einer falschen Montage kann die Funktionsweise beeinträchtigt werden.



Fühler

- Der Vorlauffühler (BT2) wird am Rohr zwischen Umwälzpumpe (GP20) und Mischventil (QN25) montiert.
- Der Rücklauffühler (BT3) wird am Rohr vom zusätzlichen Heiz- und Kühlkreis montiert.




Die Fühler werden mit Kabelbinder, Wärmeleitpaste und Aluminiumband angebracht. Anschließend sind sie mit dem beiliegenden Isolierband zu umwickeln.




HINWEIS!

Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegt werden.




Mischventil, (QN25)
Anschlüsse, Ø 22 mm

Pumpenkennliniendiagramm, ECS 40



Pumpenkennliniendiagramm, ECS 41



Es stehen sieben Pumpeneinstellungen zur Auswahl. Sie können zwischen drei verschiedenen konstanten Drehzahlen (I, II oder III) bzw. zwei unterschiedlichen proportionalen (PP) oder konstanten Druckkurven (CP) wählen, wobei 1 die niedrigste und 2 die höchste Einstellung ist.

Prinzipskizzen



HINWEIS!

Dies sind Prinzipskizzen.

Die tatsächliche Anlage muss gemäß den gelgenden Normen geplant und montiert werden.

Erklärung

EB1 Externe Zusatzheizung

CM5 Ausdehnungsgefäß, geschlossen

EB1 Externe elektrische Zusatzheizung

FL10 Sicherheitsventil, Heizungsseite

QM42 - Absperrventil, Heizungsseite

QM43

RN11 Regulierventil

EB15 Innenmodul

EB15 Innenmodul

EB100 Wärmepumpensystem

BT1 Außentemperaturfühler

BT6 Fühler, Brauchwasser

BT25 Externer Vorlauffühler

BT71 Temperaturfühler, externer Rücklauf

EB100 Wärmepumpe

EP14 Kältemodul A

EP15 Kältemodul B

FL10 - Sicherheitsventil, Wärmequellenseite

FL11

FL12 - Sicherheitsventil, Heizungsseite

FL13

HQ1 Schmutzfilter

HQ12 -

HQ15

QM50 - Absperrventil, Wärmequellenseite

QM53

QM54 - Absperrventil, Heizungsseite

QM57

QN10 Umschaltventil, Heizung/Brauchwasser

RM10 - Rückschlagventil

RM13

EB101 Wärmepumpensystem (Slave)

EB101 Wärmepumpe

EP21 Klimatisierungssystem 2 (ECS 40/ECS 41)

AA25 Gerätegehäuse

BT2 Vorlauffühler für zusätzlichen Heiz- und Kühlkreis

BT3 Rücklauffühler für zusätzlichen Heiz- und Kühlkreis

GP20 Umwälzpumpe für zusätzlichen Heiz- oder Kühlkreis

QN25 Mischventil

EP22 Klimatisierungssystem 3 (ECS 40/ECS 41)

EP23 Klimatisierungssystem 4 (ECS 40/ECS 41)

Sonsti- ges


BP6 Manometer, Wärmequellenseite

CM1 Ausdehnungsgefäß, Heizungsseite


CM2	Niveaugefäß
CM3	Ausdehnungsgefäß, Wärmequellenseite
CP10,	Brauchwasserspeicher mit Solarspeicher
CP11	
CP20	Ausgleichsgefäß
EP12	Felswärme/Erdkollektor
FL2	Sicherheitsventil, Heizungsmedium
FL3	Sicherheitsventil, Wärmequellenmedium
GP10,	Umwälzpumpe, Heizkreismedium extern
GP18	
QM12	Einfüllventil, Wärmequellenmedium
QM21	Entlüftungsventil, Wärmequellenseite
QM31	Absperrventil, Heizungsvorlauf
QM32	Absperrventil, Heizungsrücklauf
QM33	Absperrventil, Wärmequellenrücklauf
QM34	Absperrventil, Wärmequellenmediumvorlauf
QM42	Absperrventil
RM2,	Rückschlagventil
RM21	
RN60 -	Einstellventile
RN63	
XL15	Einfüllventilset, Wärmequellenmedium
XL27 -	Füllanschluss, Wärmequellenmedium
XL28	

Bezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC 81346-1 und 81346-2.


Prinzipskizze F1145 mit ECS 40/ECS 41 und bis zu drei zusätzlichen Klimatisierungssystemen




Prinzipskizze F1245 mit ECS 40/ECS 41 und bis zu drei zusätzlichen Klimatisierungssystemen




Prinzipskizze F1345 mit ECS 40/ECS 41 und bis zu drei zusätzlichen Klimatisierungssystemen




Prinzipskizze F370/F470 mit ECS 40/ECS 41 und bis zu drei zusätzlichen Klimatisierungssystemen



Prinzipskizze F750 mit ECS 40/ECS 41 und bis zu drei zusätzlichen Klimatisierungssystemen



Prinzipskizze VVM500 mit ECS 40/ECS 41 und bis zu drei zusätzlichen Klimatisierungssystemen



Elektrischer Anschluss



HINWEIS!

Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden.

Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der Leitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.

Die Wärmepumpe/das Innenmodul darf während der Installation von ECS 40/ECS 41 nicht mit Spannung versorgt werden.

Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs.


Anschluss der Kommunikationsleitung

Dieses Zubehör umfasst eine Zubehörplatine (AA5), die direkt mit der Wärmepumpe/dem Innenmodul an der Eingangsplatine (Anschlussklemme AA3-X4) in F1145, F1245, F370, F470, F750 oder VVM500 zu verbinden ist. In F1345 wird die Zubehörplatine mit Anschlussklemme X6 verbunden.

Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende Anweisung zu befolgen.


Die erste Zubehörplatine ist direkt mit der Anschlussklemme der Eingangsplatine (AA3-X4) in F1145, F1245, F370, F470, F750 oder VVM500 zu verbinden. In F1345 wird die Zubehörplatine mit Anschlussklemme X6 verbunden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden.


Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.



Anschluss der Spannungsversorgung

Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X1,
siehe Abbildung.





Anschluss von Fühler und externer Justierung

Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.

Vorlauffühler für zusätzlichen Heiz- oder Kühlkreis (BT2)

Verbinden Sie den Vorlauffühler mit AA5-X2:23-24.

Rücklauffühler für zusätzlichen Heiz- und Kühlkreis (BT3)


Verbinden Sie den Rücklauffühler mit AA5-X2:21-22.

Raumfühler für zusätzlichen Heiz- und Kühlkreis (BT50, beliebig)

Verbinden Sie den Raumfühler mit AA5-X2:19-20.

Externe Justierung (beliebig)

Ein potenzialfreier Kontakt kann mit AA5-X2:17-18 verbunden werden, um das Klimatisierungssystem extern zu justieren.




ACHTUNG!

Die Relaisausgänge an der Zusatzplatine dürfen insgesamt mit maximal 2 A (230 V) belastet werden.


Anschluss der Umwälzpumpe (GP20)

Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP20) mit AA5-X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) und X1:3 (PE).



Anschluss des Mischventilmotors (QN25)


Verbinden Sie den Mischventilmotor (QN25) mit AA5-X9:6 (230 V, öffnen), AA5-X9:5 (N) und AA5-X9:4 (230 V, schließen).



DIP-Schalter

Der DIP-Schalter (S2) an der Zubehörplatine (AA5) ist wie folgt einzustellen.

Heiz- und Kühlkreis



Programmeinstellungen

Die Programmeinstellung von ECS 40/ECS 41 kann per Startassistent oder direkt im Menüsyste m vorgenommen werden.

Startassistent

Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme der Wärmepumpen-/Innenmodulinstallation. Er kann ebenfalls über Menü 5.7 aufgerufen werden.

Menüsyste m

Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsyste m nutzen.

Menü 5.2 - Systemeinst.¹⁾

Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör.

Wählen Sie: "Klimatisierungssystem 2" für Klimatisierungssystem 2, "Klimatisierungssystem 3" für Klimatisierungssystem 3 und "Klimatisierungssystem 4" für Klimatisierungssystem 4.

1) Gilt für NIBE F1145, F1245, F370, F470 und F750.

Menü 5.2.4 - Zubehör²⁾

Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör.

Wählen Sie: "Klimatisierungssystem 2" für Klimatisierungssystem 2, "Klimatisierungssystem 3" für Klimatisierungssystem 3 und "Klimatisierungssystem 4" für Klimatisierungssystem 4.

2) Gilt für NIBE F1345 und VVM500.

Menü 5.1.2 - max. Vorlauftemp.

Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur für jeden Heiz- und Kühlkreis.

Menü 5.3.3 - zusätzl. Klimatisierungssystem

Mischventileinstellungen für zusätzlich installierte Heiz- und Kühlkreise.

Menü 1.1 - Temperatur

Einstellung der Innentemperatur.

Menü 1.9.1 - Heizkurve

Heizkurveneinstellung.

Menü 1.9.2 - externe Justierung

Einstellung der externen Justierung.

Menü 1.9.3 - min. Vorlauftemp.

Einstellung der minimalen Vorlauftemperatur für jeden Heiz- und Kühlkreis.

Menü 1.9.4 - Raumfühlereinstellungen

Raumföhleraktivierung und -einstellung.

Menü 5.6 - Zwangssteuerung

Zwangssteuering der verschiedenen Komponenten in der Wärmepumpe/im Innenmodul und der einzelnen Zubehörteile, die eventuell angeschlossen sind. EP21 ist Klimatisierungssystem 2, EP22 ist Klimatisierungssystem 3, EP23 ist Klimatisierungssystem 4.

EP2#-AA5-K1: Keine Funktion.

EP2#-AA5-K2: Signal (geschlossen) an Mischventil (QN25).

EP2#-AA5-K3: Signal (offen) an Mischventil (QN25).

EP2#-AA5-K4: Aktivierung der Umwälzpumpe (GP20).



ACHTUNG!

Siehe auch das Handbuch für Installateure zur entsprechenden Wärmepumpe/zum Innenmodul.

Technische Daten

ECS	40	41
Steuerspannung	230 V	
KV-Wert	4,0	6,3
Ventilanschluss (Ø mm)	22	

Suomi, Asentajan käsikirja - ECS 40/ECS 41

Yleistä

Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/F1245/F1345/F370/F470/F750/VVM 500 asennetaan taloon, jossa on jopa neljä erilaista lämmitysjärjestelmää, jotka edellyttävät eri menolämpötiloja, esimerkiksi silloin, kun talossa on sekä lattialämmitys- että patterijärjestelmä.

Lämmitysjärjestelmien yhteenlaskettu vesivirta ei saa olla yli 1700 l/h.

MUISTA!

Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä **suurin menojohdon lämpötila** asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 °C.

Tarkasta lattian suuri sallittu lämpötila lattiatoimittajaltaasi.

MUISTA!


Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta.

Sisältö

4 kpl	Nippuside
1 kpl	Kiertovesipumppu
1 kpl	Shunttimootori
1 kpl	3-tieventtiili
1 kpl	Lisävarustekorttisarja
2 kpl	Lämmönjohtotahna
1 kpl	Alumiiniteippi
1 kpl	Eristysteippi
2 kpl	Varatiiviste
2 kpl	Lämpötila-anturi
1 kpl	Huoneanturi
1 kpl	Putki suoralla liitännällä*

* Tätä käytetään ainoastaan NIBE F370:n tai F470:n liitännän yhteydessä.

Komponenttien sijainti



Sähkökomponentit

FA1	Automaattivaroke, 10 A
X1	Liitinrima, jännitteensyöttö
AA5	Lisävarustekortti
AA5-X2	Liitinrima, anturi ja ulkoinen esto
AA5-X4	Liitinrima, tiedonsiirto
AA5-X9	Liitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele
AA5-S2	DIP-kytkin
AA5-F1	Pienjännitevaroke, T4AH250V

Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.

Putkiliitintä

Yleistä

Lisälämmitysjärjestelmä täytyy kytkeä niin, että sen työlämpötila on alhaisempi kuin 1. lämmitysjärjestelmän.

Kiertovesipumppu ja shunttiventtiili

Lisäkiertovesipumppu (GP20) asennetaan lisälämmitysjärjestelmään periaatekaavion mukaan.

F1145/F1245/F1345/F750/VVM500

- Shunttiventtiili (QN25) asennetaan menoputkeen lämpöpumpun/sisäyksikön jälkeen ennen lämmitysjärjestelmän 1 ensimmäistä patteria. Paluuputki lisälämmitysjärjestelmästä kytketään shunttiventtiiliin ja paluuputkeen lämmitysjärjestelmästä 1, katso kuva ja periaatekaavio.


F370/F470

- Tyhjennä tarvittaessa kattilavesi/lämmitysjärjestelmä.
- Irrota tulppa liitännästä XL8.
- Asenna mukana toimitettu muoviputki liittimineen liitäntään XL8.
- Shunttiventtiili QN25 asennetaan menoputkeen lämpöpumpun jälkeen ennen liitäntää XL8. Paluuputki lisälämmitysjärjestelmästä kytketään shunttiventtiiliin ja paluuputkeen lämmitysjärjestelmästä 1, katso kuva ja periaatekaavio.




HUOM!

Virheellisen asennuksen yhteydessä toiminta saattaa vaarantua.




Shunttiventtiili, (QN25)
Liitännät, Ø 22 mm



Lämpötila-anturi

- Menolämpötilan anturi (BT2) asennetaan putkeen kiertovesipumpun (GP20) ja shunttiventtiiliin (QN25) välillä.
- Paluulämpötilan anturi (BT3) asennetaan paluuputkeen lisälämmitysjärjestelmästä.




Lämpötila-anturit asennetaan nippusiteillä lämmönjohtahanan ja alumiinitiepin kanssa. Sen jälkeen ne eristetään mukana toimitetulla eristysteipillä.




HUOM!

Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä.

Pumppu- ja painehäviökäyrä, ECS 40



Pumppu- ja painehäviökäyrä, ECS 41



Pumpussa on valittavana seitsemän asetusta. Valittavana on kolme erilaista vakionopeutta (I, II tai III), kaksi erilaista suhteellista painekäyrää (PP) ja kaksi vakiopaineenkäyrää (CP), joista 1 on alin ja 2 on ylin.

Periaatekaaviot



HUOM!

Nämä ovat periaatekaavioita.

Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien standardien mukaisesti.

Selvitys

EB1 Ulkoinen lisälämpö

CM5 Suljettu paisuntasäiliö

EB1 Ulkoinen lisälämpö

FL10 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä

QM42 - Sulkuvanttiili, lämpöjohtopuoli

QM43

RN11 Säätöventtiili

EB15 Sisäyksikkö

EB15 Sisäyksikkö

EB100 Lämpöpumppujärjestelmä

BT1 Lämpötila-anturi, ulko

BT6 Lämpötila-anturi, käyttövesi

BT25 Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto

BT71 Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto

EB100 Lämpöpumppu

EP14 Jäähdytysmoduuli A

EP15 Jäähdytysmoduuli B

FL10 - Varoventtiili, lämmönkeruupuoli

FL11

FL12 - Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä

FL13

HQ1 Mudanerotin

HQ12 -

HQ15

QM50 - Sulkuvanttiili, lämmönkeruupuoli

QM53

QM54 - Sulkuvanttiili, lämpöjohtopuoli

QM57

QN10 Vaihtoventtiili, lämmitys/käyttövesi

RM10 - Takaiskuventtiili

RM13

EB101 Lämpöpumppujärjestelmä (orja)

EB101 Lämpöpumppu

EP21 Lämmitysjärjestelmä 2 (ECS 40/ECS 41)

AA25 Kojerasia

BT2 Menolämpötilan anturi, lisälämmitysjärjestelmä

BT3 Paluulämpötilan anturi, lisälämmitysjärjestelmä

GP20 Kiertovesipumppu, lisälämmitysjärjestelmä

QN25 Shunttiventtiili

EP22 Lämmitysjärjestelmä 3 (ECS 40/ECS 41)

EP23 Lämmitysjärjestelmä 4 (ECS 40/ECS 41)

Muuta

BP6 Painemittari, lämmönkeruupuoli


CM1 Paisuntasäiliö, lämmönjakopuoli

CM2 Tasopaisunta-astia


CM3	Paisuntasäiliö, lämmönkeruupuoli
CP10,	Varaajasäiliö ja aurinkokierukka
CP11	
CP20	Varaajasäiliö
EP12	Kallionkeruuputket/maakeruuputket
FL2	Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä
FL3	Varoventtiili, lämmönkeruuneste
GP10,	Kiertovesipumppu, ulkoinen lämmitysjärjestelmä
GP18	
QM12	Täyttöventtiili, lämmönkeruuneste
QM21	Ilmausventtiili, lämmönkeruujärjestelmä
QM31	Sulkuvanttiili, lämmitysvesi meno
QM32	Sulkuvanttiili, lämpöjohto paluu
QM33	Sulkuvanttiili, lämmönkeruuneste paluu
QM34	Sulkuvanttiili, lämmönkeruupiiri meno
QM42	Sulkuvanttiili
RM2,	Takaiskuventtiili
RM21	
RN60 -	Säätöventtiilit
RN63	
XL15	Täyttöventtiilisarja, lämmönkeruuneste
XL27 -	Liitäntä, lämmönkeruunesteen täytö
XL28	

Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.


Periaatekaavio F1145 ja ECS 40/ECS 41 sekä jopa kolme lisälämmitysjärjestelmää




Periaatekaavio F1245 ja ECS 40/ECS 41 sekä jopa kolme lisälämmitysjärjestelmää




Periaatekaavio F1345 ja ECS 40/ECS 41 sekä jopa kolme lisälämmitysjärjestelmää




Periaatekaavio F370/F470 ja ECS 40/ECS 41 sekä jopa kolme lisälämmitysjärjestelmää



Periaatekaavio F750 ja ECS 40/ECS 41 sekä jopa kolme lisälämmitysjärjestelmää



Periaatekaavio VVM500 ja ECS 40/ECS 41 sekä jopa kolme lisälämmitysjärjestelmää



Sähköasennukset



HUOM!

Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähköasennukset ja johtimien vето on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lämpöpumpun/sisäyskön pitää olla jännitteetön ECS 40/ECS 41:n asennuksen aikana.

Kytatkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa.


Tiedonsiirron kytatkentä

Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA5), joka kytketään suoraan lämpöpumpun/sisäyskön tulokorttiin (liitin AA3-X4) F1145, F1245, F370, F470, F750:ssa tai VVM500:ssa. F1345:ssa lisävarustekortti kytketään liittimeen X6. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa.

Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita.


Ensimmäinen lisävarustekortti kytketään suoraan tulokortin liittimeen (AA3-X4) F1145, F1245, F370, F470, F750:ssa tai VVM500:ssa. F1345:ssa lisävarustekortti kytketään liittimeen X6. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa.


Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa.



Syöttöjännitteen kytkeminen

Kytke jännitteesyöttö liittimeen X1 kuvan mukaisesti.





Anturien ja ulkoisen säädön kytkeminen

Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa.

Menolämpötilan anturi, lisälämmitysjärjestelmä (BT2)

Kytke menolämpötilan anturi liittimeen AA5-X2:23-24.

Paluulämpötilan anturi, lisälämmitysjärjestelmä (BT3)


Kytke paluulämpötilan anturi liittimeen AA5-X2:21-22.

Huoneanturi, lisälämmitysjärjestelmä (BT50) (valinnainen)

Kytke huoneanturi liittimeen AA5-X2:19-20.

Ulkoinen sääto (valinnainen)

Potentiaalivapaa kosketin voidaan kytkeä liittimeen AA5-X2:17-18 lämmitysjärjestelmän ulkoista säätötä varten.




MUISTA!

Lisävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu konjakuorimitus on 2 A (230 V).


Kiertovesipumpun kytkentä (GP20)

Kytke kiertovesipumppu (GP20) liittimiin AA5-X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) ja X1:3 (PE).



Shunttimoottorin kytkentä (QN25)


Kytke shunttimoottori (QN25) liittimiin AA5-X9:6 (230 V, avaa), AA5-X9:5 (N) ja AA5-X9:4 (230 V, sulje).



DIP-kytkin

Lisävarustekortin (AA5) DIP-kytkimet (S2) pitää asettaa alla olevan mukaan.

Lämmitysjärjestelmä



Ohjelman asetukset

ECS 40/ECS 41:n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä.

Aloitusopas

Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistykseen yhteydessä lämpöpumpun/sisäyksikön asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta 5.7.

Valikkojärjestelmä

Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä.

Valikko 5.2 - järjestelmäasetukset¹⁾

Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi.

Valitse: "ilmastointijärjestelmä 2" lämmitysjärjestelmälle 2, "ilmastointijärjestelmä 3" lämmitysjärjestelmälle 3 ja "ilmastointijärjestelmä 4" lämmitysjärjestelmälle 4.

1) Koskee NIBE F1145, F1245, F370, F470 ja F750.

Valikko 5.2.4 - lisävarusteet²⁾

Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi.

Valitse: "ilmastointijärjestelmä 2" lämmitysjärjestelmälle 2, "ilmastointijärjestelmä 3" lämmitysjärjestelmälle 3 ja "ilmastointijärjestelmä 4" lämmitysjärjestelmälle 4.

2) Koskee NIBE F1345 ja VVM500.

Valikko 5.1.2 - suurin menojohdon lämpötila

Kunkin lämmitysjärjestelmän korkeimman menolämpötilan asettaminen.

Valikko 5.3.3 - lisäilmastointijärjestelmä

Shunttiasetukset lisälämmitysjärjestelmälle.

Valikko 1.1 - lämpötila

Sisälämpötilan asetukset.

Valikko 1.9.1 - lämpökäyrä

Lämpökäyrän asetukset.

Valikko 1.9.2 - ulkoinen sääto

Ulkoisen säädon asetukset.

Valikko 1.9.3 - pienin menolämpötila

Kunkin lämmitysjärjestelmän alimman menolämpötilan asettaminen.

Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset

Huoneanturin aktivointi ja asetukset.

Valikko 5.6 - pakko-ohjaus

Lämpöpumpun/sisäyksikön komponenttien ja mahdollisten kytkettyjen lisävarusteiden pakko-ohjaus. EP21 on lämmitysjärjestelmä 2, EP22 on lämmitysjärjestelmä 3, EP23 on lämmitysjärjestelmä 4.

EP2#-AA5-K1: Ei toimintoa.

EP2#-AA5-K2: Signaali (sulje) shuntille (QN25).

EP2#-AA5-K3: Signaali (avaa) shuntille (QN25).

EP2#-AA5-K4: Kiertovesipumpun aktivointi (GP20).




MUISTA!

Katso myös kyseisen lämpöpumpun/sisäyksikön asennusohje.

Tekniset tiedot

ECS	40	41
Ohjausjännite	230 V	
KV-arvo	4,0	6,3
Venttiililiitäntä (Ø mm)	22	

Elschema/Wiring diagram/Elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio



NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
Phone +46 433 73 000
Telefax +46 433 73 190
info@nibe.se
www.nibe.se

